



# SNAAS

## ONDERHOUD & SERVICE

Met het periodiek inspecteren en keuren van de containers wordt de veiligheid van de systemen gewaarborgd en met goed preventief onderhoud wordt de technische levensduur van het afvalstelsel verlengd. Een vieze en stinkende container past niet in een schoon straatbeeld.  
Bovendien geldt: vuil trekt vuil aan.

Snaas Onderhoud en Service adviseert onderstaande onderhoudsinterval voor de verschillende onderdelen:

	Onderdeel van de ondergrondse container:	Interval:	
		6 maanden	12 maanden
1	Betonput		R + I
2	Aansluiting straatwerk rondom voetgangersplatform		I
3	Voetgangersplatform	R	I
4	Veiligheidsvoorziening	R	I + T + S
5	Containerromp (ondergrondse deel)	R	I + T
6	Bodemkleppen inclusief scharnieren	R	I + S
7	Inwerpzuil	R	I
8	Inwerpunit (trommel, klep etc.)	R	I + T + S
9	Stootrubbers inwerptrommel		I
10	Handgreep inwerptrommel		I
11	Scharnieren inspectiedeur		I + S
12	Sloten inspectiedeur		I + S
13	Lasconstructies (gehele systeem)		I
14	Boutverbindingen (gehele systeem)		I
15	Conservering (gehele systeem)		I
16	Opnamesysteem en hijsjuk		I + T
17	Bestratingsrand/afwateringsrand op betonput	R	I
18	Kettingen en kabels (gehele systeem)		I + T
19	IRDC - kabels en aansluitingen		I + T
20	IRDC - elektronisch slot		I + T
	<b>R=</b> <i>Reinigen</i>	Reinigen betonput minimaal 1 x per jaar Reinigen staaldelen minimaal 2 x per jaar	
	<b>I=</b> <i>Inspecteren</i>		
	<b>T=</b> <i>Testen</i>		
	<b>S=</b> <i>Smeren</i>		